SONY

2-025-233-**01**(1)

ICレコーダー ICD-B20/B20EX 早わかりカード

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

録音する 内蔵マイク フォルダボタン に向かって を何度か押し 話す。 て、用件を録音 したいフォルダ **-**録/再ランプ を表示させる。 **○●**■録音/一時停 - 止ボタンを押す。 フォルダ →録音を止 めるには、 ■停止ボ タンを押 カウンター表示(表 示モードは切り換え られます。) メモリー残量

「FULL」が点滅したら

メモリーがいっぱいのため、録音できませ ん。不要な用件を消去してください。

録音を一時停止するには*

- ●II録音/一時停止ボタンを押す。 録音一時停止中は録/再ランプ が赤く点滅し、「PAUSE」表示 が点滅します。
- * 録音を一時停止して約1時間たつと、一時停止は 解除され、録音停止になります。

一時停止を解除するには

もう一度●■録音/一時停止ボタンを押す。 先ほど録音していた用件に続けて録音する ことができます。 (録音一時停止後、録音を続けず、停止する

ときは、■停止ボタンを押します。)



再生の途中、その位置で停止するには

■再生/停止ボタンまたは■停止ボタン を押す。

マイク感度を切り換える

マイク感度スイッチで用途に合わせて内蔵 マイクの感度を切り換えることができます。




「会議 | 録音モード: 遠くの音や小さい音を録音する ときに使用します。

「口述 | 録音モード: 近くの音や大きい音を録音する ときに使用します。

「同じ用件を繰り返し聞く―リピート再生」

再生中に▶■再生/停止ボタンを1秒以上 押す。



リピート再生を止めるには

普通の再生に戻すには

■再生/停止ボタンを押す。

早わかりカード−応用編

用件を消去する



B

MILLION

1件ずつ消去する

- 再生中に消去ボタンを押す。 または、停止中に消去ボタン を1秒以上押す。
- 「ERASE」が点滅中にもう一 度消去ボタンを押す。

フォルダ内の用件を一度に消去する

- フォルダボタンを何度か押し て、フォルダを選ぶ。
- 2 ■停止ボタンを押しながら、

う一度消去ボタンを押す。

消去ボタンを1秒以上押す。 「ALL ERASE」が点滅中にも

追加録音をする

再生中に●Ⅱ録音/一時停止ボ タンを1秒以上押す。

「ADD | (追加録音)表示が3回点滅し、 緑/再ランプが赤に変わります。用 件の最後に録音が追加されます。




(録音を止めるには、■停止ボタンを押します。)

音がしたときに自動的に録音を始める ―デジタルVOR機能

「希望の時刻に再生を始める」の手順2~6でメニュー から「VOR ON」を設定し、メニューボタンを押す。 ● II 録音/一時停止ボタンで録音を開始すると、あ る大きさ以上の音をマイクが拾うと自動的に録音 が始まり、音が小さいと自動的に一時停止します。

用件をふたつに分ける――用件分割



「希望の時刻に再生を始める ――アラーム再生



- **1** フォルダボタン、-**|**◀◀ または 🛭 **▶▶**I+ボタンを使って、アラー ム再生したい用件番号を選ぶ。
- 2 メニューボタンを押す。
- メニューモードに入ります。 3 -|◀◀または▶▶|+ボタンを押して
- 「ALARM OFF(またはON)」を選ぶ。 **4 ▶**■再生/停止ボタンを押して「OFF(ま

_*aaa*aa

>11/c

- たはON)」を点滅させる。 押して「ON」を点滅させる
- ■再生/停止ボタンを押す。 「DATE」が点滅します。

- 7 ▶■再生/停止ボタンを押す。 月、日の設定画面になります。
- 8 月、日を設定する。
 - –I◀◀ または▶▶I+ボタンを押 し数字を選び、▶■再生/停 止ボタンを押す。
- ■再生/停止ボタンを押す。 時、分の設定画面になります。
- 10手順8と同様に時、分を設定 する。
- 11メニューボタンを押す。 アラーム設定された用件には 「(・・)」が表示されます。



7////

毎日、または週に1回同じ時刻に再生するよ うに設定することもできます。 詳しくは取扱説明書をご覧ください。